# **EIM - Ethernet Interface Module**

**IMPORTANT:** Read carefully before installing product. Retain for future reference.



**DISCLAIMER OF LIABILITY:** Cooper Lighting Solutions assumes no liability for damages or losses of any kind that may arise from the improper, careless, or negligent installation, handling or use of this product.

NOTICE: Product may become damaged and/or unstable if not installed properly.

Note: Specifications and dimensions subject to change without notice.

**ATTENTION Receiving Department:** Note actual product description of any shortage or noticeable damage on delivery receipt. File claim for common carrier (LTL) directly with carrier. Claims for concealed damage must be filed within 15 days of delivery. All damaged material, complete with original packing must be retained.

**NOTICE:** All new wiring must be fully verified before applying power.

NOTICE: Designed for indoor installation and use only. Dry location rated.



### **General Information**

The Ethernet Interface Module (EIM) is a device that makes communications from a PC to a Greengate panel or network of panels possible over an Internet connection. The PC can be local within the building complex or located at a remote location.

The Ethernet Interface Module (EIM) converts data packets sent over the TCP/IP connection to RS-232 communications. One Ethernet Interface Module (EIM) is needed per Lighting Control Network unless using the VisionTouch software. If VisionTouch software is being used, it is recommended that an Ethernet Interface Module be dedicated to VisionTouch use. Please contact technical support for further details. If panels are not networked, one Ethernet Interface Module (EIM) will be needed per panel. The Ethernet Interface Module (EIM) Device Package comes with the following:

- · Ethernet Interface Module (EIM) device
- · AC Power Adapter
- Cable Package (Contains a crossover cable for configuration, one phone style serial cable and adapter head for connection to the lighting panel.)



## **Typical Layouts**

The Ethernet Interface Module may be used to allow access only from within the internal building LAN or may also be set up by a qualified network administrator for external access through the internet. The following pictures depict these types of configurations.

#### **TCP/IP** Internet Connection from a Remote Location



#### TCP/IP Intranet Connection from a Local Location



### **Customer Obligations**

The Ethernet Interface Module (EIM) must be configured by a qualified network administrator. The customer must also provide an IP address for each Ethernet Interface Module (EIM) Device being used and be able to support TCP/IP communications protocol. It may be necessary for the site's network administrator to perform firewall programming to allow for remote access to the device depending on system setup and desired computer access.

### **Ethernet Interface Module Configuration**

In order for the Ethernet Interface Module (EIM) to work properly with your application, it will be necessary for the network administrator to set up the Ethernet Interface Module (EIM) device(s). Please follow the steps outlined in this instruction in order for the unit to communicate properly with the lighting control system. Greengate recommends using the built-in configuration web server pages in the unit as the method of configuration.

The instructions that follow describe the setup of the device using the web server pages.

The following instructions describe what methodology is used to configure the unit. Regardless of what the important settings that must be configured, include the following:

- 1. IP Address must be statically assigned
- 2. Subnet mask must be set
- 3. Default Gateway Address must be assigned
- 4. The IP Port must be configured with a port number. Port # 10001 is usually an unused port that may be assigned.
- 5. The serial settings must be configured properly per the instructions for communication to the lighting control network.

Failure to configure the above settings will result in the failure of the device to communicate with the lighting control system.

### Making the Initial Connection

To configure the EIM, you must ensure that your Windows based computer (PC, laptop) is on the same subnet as the EIM. The EIM has a default IP address of 192.168.127.254. You need your personal computer's to be on the 192.168.127.XXX subnet. To change your computer subnet, please follow the following steps (note: showing the steps for a Windows-based machine):

- 1. Disconnect your LAN Ethernet connection cable from your computer.
- 2. Access the Windows Control Panel.
- 3. Select the Network Connections option.
- 4. Under the LAN and high-speed internet option, find the Local Area Connection for your network interface card. (you may have several listed – if you are not connected to your building LAN, it will more than likely be the connection that states "Network cable unplugged")
- 5. Right click on the connection and choose Properties from the pop-up window.
- 6. In the General tab, scroll down the list of items and highlight the option for Internet Protocol (TCP/IP).
- 7. Click on the Properties button.
- 8. Make note of the current settings so that you can reconfigure them after configuration is complete.
- 9. Select the Use the following IP address radial button.
- 10. Type in an IP Address of 192.168.127.1.
- 11. Type in the subnet mask 255.255.255.0.
- 12. Leave all other fields blank.
- 13. Click on the OK button.
- 14. Click on the Close button. It may take several seconds for the new IP settings to take effect.
- 15. Connect the crossover cable provided from your computer's Ethernet port to the EIM's Ethernet port.
- 16. Open your internet browser.
- Make certain that cookies are enabled. (please refer to your internet browser help file for information on enabling cookies for your browser version).
- 18. In the browser address window, type in the default EIM address 192.168.127.254 and press the Enter key.



~	44	×

19. You will be brought to the web console configuration tool for the EIM. The default login username is admin and the default password is moxa.

~ (	C A Not secure   192.168.127.254/home.htm
	Web Console Login Username : [mm] Password : [mm]

20. Welcome Screen will appear, press continue.

21. Please set up the username and password for the first user, and also the admin user. Every time when you reset the device to the default setting, you will need to set the username or password before you log in to the device.

← C ▲ Not secure   192.168.127.254/Passw	vord.htm
Change Password	
Please change the default password in consideration of high	ner security level.
Password	
Old password	-
New password	
Confirm password	

Submit Skip

#### Greengate

**Note:** (If you forget your password, the ONLY way to configure the NPort 6000 is by using the reset button to reset all settings and load the factory defaults. If you have disabled the reset button in your NPort 6000 configuration, you may still use it to load the factory defaults within the first 60 seconds that the NPort 6000 is powered on.

Remember to back up your configuration by exporting it to a file. Your configuration can be easily restored by importing the file to the NPort 6000. This will save time if you have forgotten the password and need to reload the factory defaults.)

#### 22. Web console will appear after logging in.

← C ▲ Not secure   192.1	68.127.254/home.htm	
	ioxa.com	
Main Menu Overview	Welcome to NPort 6000 Series	
Network Configuration	Model name	NP6250
	Serial No.	TBBHB1135834
Serial Port Configuration	Firmware version	1.19 Build 20110514
System Configuration	Ethernet IP address	192,168,127,254
Carl Administration		te80::290:e8ff:tead:8676
Log. Monitoring and Warning	Ethernet MAC address	00:90:E8:AD:86:76
E Common Cottings	Ethernet LAN speed	100M/Link
Common Securitys	Up time	0 days 00h:05m:07s
Change Password	Serial port 1	9600.Even.8.1
Save Configuration	Serial port 2	9600,Even,8,1
🗉 🧰 Restart	LCM	Not support
Logout		

#### **Configuration Settings in the EIM**

In the menu tree on the left side of the screen, select the Network Configuration folder.

- 1. In the Network Configuration select Basic Network Settings, define the following items:
  - IP Address
  - Netmask
  - Gateway IP Address
  - IP Configuration make certain this is set to Static
- 2. Select the Submit button.



3. In the Basic Network Settings OK screen, select the Home button.

	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Basic Network Settings OK!	
four changes have been submitted but not saved. Click Save/Restart to save make additional changes, remember to save your configuration before restarting	your changes and reboot the server. Your changes will take effect when the server restarts. If you would like to g the server.
	Back Save/Restart Home

- 4. In the menu tree on the left side of the screen, expand the Serial Configuration folder, then expand Port 1 folder.
- 5. In Port 1 folder, Select Operation Modes and set the following parameters:
  - Application: Socket
  - Mode: TCP Server
  - · TCP alive check time: 1 minute
  - Inactivity time: 0
  - Max Connection: 1
  - Local TCP port: 10001 recommended (or other port specified by the IT administrator).
  - Other fields not identified should be left at default settings shown below.
- 6. Select the Submit button.

Overview	Operation Modes	
Carl Network Configuration	Port 1	
deral Nort Configuration     fortat     Communication Parameters     Communication Parameters     Data Bullfering Log     Modem Seturgs     Communication Parameters     Valcome Ressage     System Configuration     dommersione Meanse	Application Mode TCP alive check time Inactivity time Mac connection Ignore jammed IP Allow driver control Secure Comport Cannection ges down	Societ         ✓           107 Server ≠         1           107 Server ≠         1           107 Server ≠         1           108 Server ≠         0           1090 Server ≠         0           1000 Server ≠         0
Common Settings	Command by command operation	Enable Disable
Change Password	Non-requested serial data	Discard Y
Save Configuration	Data Packing	
_ Restart ⊇ Logout	Packing length Delimiter 1 Delimiter process Force transmit Apply the above settings to all serial ports	0         (0 - 1024)           00         (16x)         Enable           00         (16x)         Enable           00         Nothing         > (Processed only when Packing length is           0         (0 - 65535 ms)

7. In the Operation Modes Settings OK screen, select the Home button.



- 8. In the menu tree on the left side of the screen, expand the system Configuration folder, then select SSL/TLS Configuration.
- 9. Enable high secure mode, after you have enabled High secure mode, please click the Submit button to save it.
- **Note:** (This setting is to provide additional security and it is option, can be disabled if not required. You may not use an outdated browser under this mode.)

🗞 hiltor Web Console 🛛 🗶	•		v - 0 ×
C A Not secure 192.19	8.127.254 home.htm		2 x x 1 4 (spine)
MOXAwww	ioxa.com		30 Total Solution for Industral Device Interacting
Hain Henv Overview I Network Configuration I Serial Port Configuration	SSL/TLS Configuration High secure mode	Clashin	
Rasic Settings     Accessible IP LMt     Most Table	fubmit		
Backup/Restore     Sackup/Restore     Sackup/Restore     Sackup/Restore     Sackup/Restore     Sackup/Restore     Sackup/Restore			
Log, Hanitaring and Warning Common Settings Change Fassword			
B Restart Lopout			

10. In the Set Secure mode Settings OK screen, select the Home button.

Shilot Web Conside 🛛 🗙 🗰		· - 0 )
MOXA	a.com	5.5. <b>2.0</b> .4.(000
Alexandromerican and a second a second and a second a second and a second a second a second and a second a seco	et et lans en la charge et la en de lans et la substitut fu ou est (3) New Medert i ser our droppe of el de la fu ou est vour en lans. (187), fans tener (187), fa	, a can be a set of a

- 11. In the menu tree on the left side of the screen, expand the Serial Configuration folder, then expand Port 1 folder.
- 12. In Port 1 folder, Select Communication Parameters and set the following parameters:
  - Baud rate: 9600
  - Data bits: 8
  - Stop bits: 1
  - Parity: Even
  - · Flow Control: None
  - FIFO: Enable
  - Interface: RS-232

13. Select the Submit button.

← C ▲ Not secure   192	2.168.127.254/home.htm	
	moxa.com	
Main Menu	Communication Parameters	
Network Configuration	Port 1	
Serial Port Configuration	Port alias	
Port 1	Serial Parameters	
Operation Modes	Baud rate [Hint]	9600 ~
Communication Parameters	Data bits	8 ~
Data Buffering/Log	Stop bits	1 ~
Modem Settings	Parity	Even ¥
Cipher Settings	Flow control	None V
Port 2	RTS on delay	0 (0 - 1000 ms)
🗀 User Table	RTS off delay	0 (0 - 1000 ms)
🗀 Welcome Message	FIEO	Enable     Disable
System Configuration	Interface	DS-232
Administration	Apply the shave settings to all savin	no 202 ·
Log, Monitoring and Warning	C Apply the above settings to an sena	ports
Common Settings	Submit	
Save Configuration		
Restart		
Eugout		

14. In the Communication parameters OK screen, select the Save/Restart button.

Communication Parameters Settings OKI
Your changes have been solonitied but not saved. Click Save/Restart to save your changes and reboot the server. Your changes will take effect when the server restarts. If you would like to
make additional changes, remember to save your configuration before restarting the server.

 Back
 Save/Restart

15. Once the Save/Restart OK screen appears, close the web browser. Configuration is complete.

Remember to reset your computer's network TCP/IP settings to their original settings. If you need to reconnect through the web server pages, you will need to make certain that your computer is configured to communicate on the same subnet as the EIM device. Instead of typing in the default address in the browser address, you will need to use the unit's assigned IP Address.

### Connecting the EIM to the Lighting Panel

After configuration is complete, it will be necessary to connect the device to the lighting control panel using the following steps:

- 1. Connect the supplied phone style communications cable to the female 9 pin adapter head provided.
- 2. Connect the 9 pin adapter head to the Ethernet Interface Module's serial port.
- 3. Connect the other end of the phone style communications cable to the RJ11 style COM port on the Lighting Control Panel. (on some controllers there are two RJ11 style connectors. Please connect the cable to connector labeled RS-232.)
- 4. Connect one end of the Ethernet cable to the Ethernet Interface Module RJ45 port and the other end of the cable to the Ethernet network.

5. Plug in the power adapter supplied with the device.



## **Diagnostic LEDs**

There are 5 LEDs located on the top of the EIM unit. They can be useful in diagnosing proper operation as well as troubleshooting if necessary. The EIM will indicate a valid connection to the Ethernet in the following ways:

- The Ethernet LED maintains a solid green color when connected to a 100 Mbps Ethernet network
- The Ethernet LED maintains a solid orange color when connected to a 10 Mbps Ethernet network
- The Ethernet LED will flash when Ethernet packets are being transmitted or received

LED Name	LED Color	LED Function	
Power	Red	Power is being supplied to the power input.	
	Ded	Steady on: Power is on, and the NPort 6000 is booting up.	
	Reu	Blinking: An IP conflict occurs, or the DHCP or BOOTP server does not respond properly.	
Ready	Groop	Steady on: Power is on, and the NPort 6000 is functioning normally.	
	Green	Blinking: The device server has been located by NPort Search Utility.	
	OFF	Power is off, or there is a power error condition.	
	Orange	The NPort 6000 is connected to a 10-Mbps Ethernet con- nection.	
Link	Green	The NPort 6000 is connected to a 100-Mbps Ethernet con- nection.	
	OFF	The Ethernet cable is disconnected or has a short.	
In-use	Green	The serial port is opened by server-side software.	
LED	Off	The serial port is not opened by server-side software.	
	Orange	The serial port is receiving data.	
P1	Green	The serial port is transmitting data.	
	OFF	No data is being transmitted or received through the serial port.	

### **Reset Button**

There is an onboard reset button located between the power connection and Ethernet connection on the EIM. Press the Reset button continuously for 5 seconds to load factory defaults: Use a pointed object, such as a straightened paper clip or toothpick, to press the reset button.

This will cause the Ready LED to blink ON and OFF. The factory defaults will be loaded once the Ready LED stops blinking (after about 5 seconds). At this point, you should release the reset button.

It is possible to limit the reset function for the first 60 seconds from initial power-up by accessing the Administration folder, in that console Settings and selecting the Reset Button Disable after 60 sec option then submit for Reset Button Protect.

Main Menu	Console Settings	
Network Configuration	HTTP console	Enable     Disable
Serial Port Configuration	HTTPS console	Enable     Disable
System Configuration	Telnet console	Enable     Disable
Administration	SSH console	Enable     Disable
Account Management	Moxa Service	Enable      Disable
SNMP Agent	Maximum Login Users For HTTP+HTTPS	10 (1~10)
Authentication Server	Auto Logout Setting (min)	5 (1~1440)
Console Settings	Console authentication type	Local
Load Factory Default	Try next type on authentication denied	C Enable Disable
Log, Monitoring and Warning	Reset button	Always Enable O Disable after 60 :
Common Settings		
Change Password	Submit	
Save Configuration		
Carl Restart		
Logout		

### Warranties and Limitation of Liability

Please refer to **www.cooperlighting.com/global/resources/legal** for our terms and conditions.



Cooper Lighting Solutions 1121 Highway 74 South Peachtree City, GA 30269 P: 770-486-4800 www.cooperlighting.com For service or technical assistance: 1-800-553-3879

Canada Sales 5925 McLaughlin Road Mississauga, Ontario L5R 1B8 P: 905-501-3000 F: 905-501-3172 © 2023 Cooper Lighting Solutions All Rights Reserved.

Product availability, specifications, and compliances are subject to change without notice.

# EIM - Module d'interface Ethernet

IMPORTANT : Lire attentivement avant d'installer le produit. À conserver pour consultation ultérieure.



**EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ** : Cooper Lighting Solutions n'assume aucune responsabilité pour les dommages ou pertes de quelque nature que ce soit pouvant découler d'une installation, d'une manipulation ou d'une utilisation inappropriée, imprudente ou négligente de ce produit.

AVIS : Ce produit peut s'endommager ou devenir instable s'il n'est pas installé correctement.

Remarque : Les caractéristiques techniques et les dimensions peuvent changer sans préavis.

**ATTENTION Service de la réception :** Veuillez fournir une description de tout élément manquant ou de tout dommage constaté au bordereau de réception. Soumettez une réclamation de transporteur public (chargement partiel) directement auprès du transporteur. Les demandes pour les dommages cachés doivent être présentées dans les 15 jours suivants la livraison. Tout matériel endommagé doit être conservé avec tout l'emballage d'origine.

AVIS : Il faut entièrement vérifier tous les nouveaux câblages avant la mise sous tension.

AVIS : Produit conçu uniquement pour une installation et un usage à l'intérieur. Produit conçu pour un emplacement sec.



### **Renseignements généraux**

Le module d'interface Ethernet (MIE) est un dispositif qui permet la communication d'un ordinateur personnel avec un panneau ou un réseau de panneau Greengate à l'aide d'une connexion Internet. L'ordinateur personnel peut être situé dans le même immeuble ou dans un lieu éloigné.

Le module d'interface Ethernet (MIE) convertit les paquets de données transmis par la connexion TCP/IP aux communications RS-232. Un module d'interface Ethernet (MIE) est nécessaire par réseau de régulation d'éclairage à moins d'utiliser le logiciel VisionTouch. Lorsque le logiciel VisionTouch est utilisé, il est recommandé de dédier un module d'interface Ethernet à l'usage de VisionTouch. Pour plus de détails, veuillez communiquer avec le soutien technique. Si les panneaux ne fonctionnent pas en réseau, un module d'interface Ethernet (MIE) par panneau est nécessaire. La trousse du module d'interface Ethernet (MIE) est fournie avec les éléments suivants:

- Module d'interface Ethernet (MIE)
- · Adaptateur de CA
- Trousse de câbles (contient un câble inverseur pour la configuration, un câble série de style téléphonique et une tête d'adaptateur pour le panneau d'éclairage.)



### **Dispositions types**

Le module d'interface Ethernet peut servir à permettre l'accès uniquement à partir du LAN interne de l'immeuble ou il peut être configuré par un administrateur de réseau qualifié pour permettre l'accès externe par l'entremise d'Internet. L'illustration suivante décrit ces types de configuration.



#### **Raccordement Intranet TCP/IP local**



Ordinateur local avec logiciel d'éclairage

Adresse IP privée du module d'interface Ethernet (MIE): 10.0.0.1 Port attribué au MIE: 10001

### **Obligations du client**

Le module d'interface Ethernet (MIE) doit être configuré par un administrateur de réseau. Le client doit également fournir une adresse IP pour chaque module d'interface Ethernet (MIE) utilisé et être en mesure de prendre en charge le protocole de communication TCP/IP. Il peut être nécessaire, selon la configuration du système et l'accès nécessaire aux ordinateurs, que l'administrateur de réseau du site programme le pare-feu afin qu'il permette l'accès à distance au dispositif.

#### Configuration du module d'interface Ethernet

Afin de permettre le fonctionnement adéquat du ou des module(s) d'interface Ethernet (MIE) avec votre application, l'administrateur de réseau du site devra le ou les configurer. Veuillez suivre les étapes décrites dans ce mode d'emploi afin de permettre une communication adéquate entre l'appareil et le système de régulation de l'éclairage. Greengate recommande d'utiliser les pages intégrées de configuration de serveur Web de l'appareil pour le configurer.

Les directives qui suivent décrivent la configuration de l'appareil à l'aide des pages de serveur Web. Les directives qui suivent décrivent la méthodologie utilisée pour configurer l'appareil. Quels que soient les importants paramètres à configurer, il faut inclure les éléments suivants:

- 1. L'adresse IP doit être attribuée de manière statique.
- 2. Le filtre d'adresse locale doit être configuré.
- 3. L'adresse de passerelle par défaut doit être attribuée.
- 4. S'il y a un numéro de port IP, il doit être configuré. Le port nº 10001 est généralement libre et il peut être attribué.
- Les paramètres série doivent être adéquatement configurés selon les directives de communication avec le réseau de régulation de l'éclairage.

Négliger de configurer les paramètres ci-dessus empêchera l'appareil de communiquer avec le système de régulation de l'éclairage.

# Établir la connexion initiale

Pour configurer le MIE, vous devez vous assurer que votre ordinateur Windows (ordinateur de bureau ou portable) se trouve sur le même sous-réseau que le MIE. L'adresse IP par défaut du MIE est 192.168.127.254. Vos ordinateurs personnels doivent se trouver sur le sous-réseau 192.168.127.XXX. Pour modifier le sous-réseau de votre ordinateur, veuillez suivre les étapes suivantes (remarque : les étapes indiquées sont pour un appareil Windows) :

- 1. Débranchez le câble de raccordement Ethernet LAN de l'ordinateur.
- 2. Accédez au panneau de configuration Windows.
- 3. Sélectionnez ensuite l'option Connexions réseau et Internet.
- 4. Sous l'onglet LAN et Internet haute vitesse, trouvez la connexion au réseau local correspondant à votre carte d'interface réseau. (Il peut y en avoir plusieurs. Si l'ordinateur n'est pas relié au réseau LAN de l'immeuble, il s'agit probablement de la connexion portant la mention « Câble réseau débranché ».)
- 5. Cliquez sur la connexion avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Propriétés dans la fenêtre contextuelle.
- Sous l'onglet Général, parcourez la liste d'éléments et sélectionnez l'option pour le protocole Internet (TCP/IP).
- 7. Cliquez sur le bouton Propriétés.
- 8. Notez les paramètres actuels afin de pouvoir les rétablir une fois la configuration terminée.
- 9. Sélectionnez le bouton radial Utiliser l'adresse IP suivante.
- 10. Entrez l'adresse IP 192.168.127.1.
- 11. Entrez le filtre d'adresse locale 255.255.255.0.
- 12. Laissez les autres champs vides.
- 13. Cliquez sur le bouton OK.
- 14. Cliquez sur le bouton Close (fermer). Quelques minutes sont nécessaires que les nouveaux paramètres IP soient effectifs.
- 15. Raccordez le port Ethernet de votre ordinateur au port Ethernet du MIE à l'aide du câble inverseur fourni.
- 16. Ouvrez le navigateur Internet.
- Assurez-vous que les témoins (« cookies ») sont autorisés (consultez le fichier d'aide de votre navigateur Internet pour savoir comment accepter les témoins pour votre version du navigateur).
- 18. Dans la fenêtre d'adresse du navigateur, entrez l'adresse par défaut du MIE, 192.168.127.254 et appuyez sur ENTER.



 Vous arrivez à l'outil de configuration de la console web pour le MIE. Le nom d'utilisateur par défaut est admin et le mot de passe par défaut est moxa.

÷ ,	
	Username : [admin]
	Password :
	Login

20. L'écran de bienvenue s'affiche; appuyez sur continuer.

<	Welcomeladmin, The latest successful login time is [C2/C2/2020 B097/11 Thurs]. From 192.168.127.155 [Caer failure record and continue] [Continue]

21. Veuillez définir le nom d'utilisateur et le mot de passe pour le premier utilisateur, ainsi que pour l'utilisateur administrateur. Chaque fois que vous réinitialisez l'appareil à ses paramètres par défaut, vous devez définir le nom d'utilisateur ou le mot de passe avant de vous connecter à l'appareil.

lot secure   192.168.127.254/Password.htm
ault password in consideration of higher security level.

Submit Skip

**Remarque :** N'oubliez pas de sauvegarder votre configuration en l'exportant dans un fichier. Votre configuration peut être facilement restaurée en important le fichier sur le NPort 6000. Cela vous permettra de gagner du temps si vous avez oublié le mot de passe et si vous devez recharger les paramètres d'usine.

#### Greengate

N'oubliez pas de sauvegarder votre configuration en l'exportant dans un fichier. Votre configuration peut être facilement restaurée en important le fichier sur le NPort 6000. Cela vous permettra de gagner du temps si vous avez oublié le mot de passe et si vous devez recharger les paramètres d'usine.

22. La console web s'affiche après la connexion.

← C ▲ Not secure   192.*	168.127.254/home.htm	
	ioxa.com	
Ain Menu	Welcome to NPort 6000 Series	
Network Configuration	Model name	NP6250
Control Dant Configuration	Serial No.	TBBHB1135834
Serial Port Configuration	Firmware version	1.19 Build 20110514
System Configuration	Ethernet IP address	192,168,127,254
Administration		te80::290:e8tt:tead:8676
Log Monitoring and Warning	Ethernet MAC address	00:90:E8:AD:86:76
Common Eattings	Ethernet LAN speed	100M/Link
Common Securitys	Up time	0 days 00h:05m:07s
Change Password	Serial port 1	9600,Even,8,1
Save Configuration	Serial port 2	9600,Even,8,1
Restart	LCM	Not support
Concept		

### Paramètres de configuration du MIE

Dans l'arborescence du menu à gauche de l'écran, sélectionnez le dossier Configuration du réseau.

- 1. Dans la Configuration du réseau, sélectionnez Paramètres de base du réseau et définissez les éléments suivants :
  - Adresse IP
  - Filtre d'adresse locale
  - Adresse IP de passerelle
  - Configuration IP; assurez-vous qu'elle est réglée à « statique »
- 2. Sélectionnez le bouton Transmettre.



3. Dans l'écran Paramètres réseau de base OK, sélectionnez le bouton Accueil.

	W Total Solution for Industrial Device Networking
Basic Network Settings OK!	
four changes have been submitted but not saved. Click Save/Restart to save your changes and reboot the make additional changes, remember to save your configuration before restarting the server.	server. Your changes will take effect when the server restarts. If you would like to
Back Save/Restart Ho	me

- Dans l'arborescence du menu à gauche de l'écran, développez le dossier Configuration du port série, puis le dossier Port 1.
- 5. Dans le dossier Port 1, sélectionnez Modes de fonctionnement et définissez les paramètres suivants :
  - Application: Prise
  - Mode: Serveur TCP
  - · Temps de vérification de l'activité du TCP : 1 minute
  - Temps d'inactivité : 0
  - Connexion maximale : 1
  - Local TCP port: 10001 recommandé (ou autre port spécifié par l'administrateur TI).
  - Les autres champs non identifiés doivent être laissés aux paramètres par défaut indiqués ci-dessous.
- 6. Sélectionnez le bouton Transmettre.

Overview	Operation Modes	
Network Configuration	Port 1	
Certa forc Cardiguration     File Data     Communication Perameters     Communication Perameters     Communication Perameters     Communication Perameters     Communication Perameters     Velcome Message     System Configuration     Log, Nontoining and Verning     Change Peakeword     Save Configuration     Restart     Logout	Application Rode TCP Alice check time Linactivity time Rax connection Ignore jammed IP Allow driver control Secure TCP port Common IP command operation Response timeout Non-requested serial data Data Paceling Data Paceling Dat	504rt         ••           10 - 99 min)         ••           0         0 - 6935 min)           10         ••           10         0 - 6935 min)           10         ••           10         0 - 6935 min)           10         ••           10         ••           10         ••           10         ••           10         ••           1001         ••

7. Dans l'écran OK des paramètres des modes de fonctionnement, sélectionnez le bouton Accueil.

com	
	Interview Contract Solution for Industrial Device Networking
Operation Modes Settings OK!	
Your changes have been submitted but not saved. Click Save/Restart to make additional changes, remember to save your configuration before re-	> save your changes and reboot the server. Your changes will take effect when the server restarts. If you would like to istarting the server.
	Back Save/Restart Home

- 8. Dans l'arborescence du menu à gauche de l'écran, développez le dossier Configuration du système, puis sélectionnez Configuration SSL/TLS.
- 9. Activez le mode hautement sécurisé. Une fois le mode hautement sécurisé activé, cliquez sur le bouton Soumettre pour le sauvegarder.

**Remarque :** (Ce paramètre permet d'assurer une sécurité supplémentaire; il s'agit d'une option qui peut être désactivée si elle n'est pas nécessaire. Vous ne pouvez pas utiliser un navigateur obsolète dans ce mode.)

Q mot wes counter			v - 0 x
	127.254, home.htm		년 호 🕸 🛛 🕸 🗤 🗤
	xa.com		
Norm     Server     Server	900 OM BATATS called BATATS called BATATS Called States (Sales)	(THER	

10. Dans l'écran Définir les paramètres du mode sécurisé OK, sélectionnez le bouton Accueil.

😵 Nilos Vieb Console 🛛 🛪 🚽	•			× .		o ×
← → C ▲ Not secure   192.16	8.1230/home.htm	18 T		0	.(	Joseph I.
MOXA	oxa.com	39 Total Solution (		10147.01		
Even New     Oraclas     Even Annote      Oraclas     Even Annote      Construction     Even Annote      Source Annote	to the new hand-balance of the second of the	els. E no exatilite s naturalitation despectamente e	Savet y	our contr	iguradi	n before

- Dans l'arborescence du menu à gauche de l'écran, développez le dossier Configuration du port série, le dossier Paramètres du port série, puis le dossier Port 1.
- 12. Dans le dossier Port 1, sélectionnez Paramètres de communication et définissez les paramètres suivants :
  - Débit en bauds: 9600
  - Bits d'information: 8
  - Bits d'arrêt: 1
  - Parité: uniforme
  - · Contrôle de flux: aucun
  - FEPS: activer
  - Interface: RS-232

13. Sélectionnez le bouton Transmettre.

Main Menu		
Overview	Communication Parameters	
Network Configuration	Port 1	
Serial Port Configuration	Port alias	
Port 1	Serial Parameters	
Operation Modes	Baud rate [Hint]	9600 ~
Communication Parameters	Data bits	8~
Data Buffering/Log	Stop bits	1 ~
Modem Settings	Parity	Even 🗸
Cipher Settings	Flow control	None 🗸
Port 2	RTS on delay	0 (0 - 1000 ms
User Table	RTS off delay	0 (0 - 1000 ms
Welcome Message	FIFO	Enable     O Disable
System Configuration	Interface	RS-232 ¥
Administration	Apply the above settings to all seria	l ports
Log, Monitoring and Warning		
Common Settings	Submit	
Common Settings Change Password	Submit	
Save Configuration		

14. Dans l'écran Paramètres de communication OK, sélectionnez le bouton Enregistrer/Redémarrer.

Communication Parameters Settings OKI
Your changes have been submitted but not saved. Click Save/Restart to save your changes and reboot the server. Your changes will take effect when the server restarts. If you would like to
make additional changes, remember to save your configuration before restarting the server.

Rack Example. Exam

15. Fermez le navigateur Web lorsque l'écran Enregistrer/ redémarrer avec le bouton apparaît. La configuration est maintenant terminée.

N'oubliez pas de restaurer les paramètres réseau TCP/IP à leur configuration d'origine. S'il est nécessaire de rétablir la connexion à partir des pages du serveur Web, assurez-vous que l'ordinateur est configuré pour communiquer par le même sous-réseau que l'appareil de MIE. Au lieu d'entrer l'adresse par défaut du navigateur, il faudra utiliser l'adresse IP attribuée à l'appareil.

# Raccordement du MIE au panneau de commande de l'éclairage

Une fois la configuration terminée, il est nécessaire de raccorder l'appareil au panneau de commande de l'éclairage et suivant les étapes suivantes:

- 1. Branchez le câble série de style téléphonique dans l'adaptateur femelle à 9 broches fourni.
- 2. Branchez la tête de l'adaptateur à 9 broches au port série du module d'interface au Ethernet.
- Branchez l'autre extrémité du câble de communication de style téléphonique au port de communications de style RJ11 du panneau de commande de l'éclairage. (Certains régulateurs possèdent deux ports de style RJ11. Il faut brancher le câble au connecteur portant l'étiquette RS-232.)
- 4. Branchez une extrémité du câble Ethernet au port RJ45 du module d'interface Ethernet et l'autre extrémité du câble au réseau Ethernet.

5. Branchez le bloc d'alimentation fourni avec l'appareil.



## DEL de diagnostic

On retrouve 5 DEL situés au sommet de l'appareil de MIE. Ils servent à confirmer le bon fonctionnement de l'appareil ainsi qu'au dépannage, si nécessaire. Le MIE indiquera la présence d'une connexion valide au réseau Ethernet de l'une des manières suivantes:

- Le témoin DEL d'Ethernet conserve la couleur verte lorsqu'il est raccordé à un réseau Ethernet de 100 Mo/s
- Le témoin DEL d'Ethernet conserve la couleur orangée lorsqu'il est raccordé à un réseau Ethernet de 10 Mo/s
- · Le témoin DEL d'Ethernet clignote lors que des paquets

Nom du DEL	Couleur du DEL	Fonction du DEL	
Alimen- tation	Rouge	L'alimentation est fournie à l'entrée d'alimentation.	
	Rouge	Continu : L'alimentation est activée et le NPort 6000 démarre.	
	Nouge	Clignotant : Un conflit IP a lieu, ou le serveur DHCP ou BOOTP ne répond pas correctement.	
Prêt	Vort	Continu : L'alimentation est activée et le NPort 6000 fonctionne normalement.	
	vert	Clignotant : Le serveur de l'appareil a été localisé par l'utilitaire de recherche NPort.	
	ÉTEINT	L'alimentation est désactivée ou une condition d'erreur d'alimentation a lieu.	
Orange		Le NPort 6000 est connecté à une connexion Ethernet de 10 Mb/s.	
Liaison	Vert	Le NPort 6000 est connecté à une connexion Ethernet de 100 Mb/s.	
	ÉTEINT	Le câble Ethernet est déconnecté ou présente un court-circuit.	
DEL en Vert Le port série est ouvert par le logiciel côté		Le port série est ouvert par le logiciel côté serveur.	
service	ÉTEINT	The serial port is not opened by server-side software.	
	Orange	Le port série reçoit des données.	
P1	Vert	Le port série transmet des données.	
	ÉTEINT	Aucune donnée n'est transmise ou reçue par le port série.	

### Bouton de réinitialisation

Un bouton de réinitialisation se trouve sur le panneau entre la prise d'alimentation et la connexion Ethernet du MIE. Maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 5 secondes pour revenir aux paramètres par défaut de l'appareil: utilisez un objet pointu, comme un trombone déplié ou un cure-dent pour appuyer sur le bouton de réinitialisation.

Cela provoquera le clignotement du témoin DEL qui indique que l'appareil est prêt. Les paramètres par défaut de l'appareil sont alors rechargés et le témoin DEL arrête de clignoter (après environ 5 secondes). Il faut alors libérer le bouton.

Il est possible de limiter la fonction de réinitialisation aux 60 premières secondes suivant la mise sous tension initiale : accédez au dossier Administration et aux Paramètres de cette console, puis sélectionnez l'option Désactiver le bouton de réinitialisation après 60 secondes, et soumettez l'option Protéger le bouton de réinitialisation.

Main Menu Overview	Console Settings	
Network Configuration	HTTP console	Enable     Disable
Serial Port Configuration	HTTPS console	Enable     Disable
System Configuration	Telnet console	Enable     Disable
Administration	SSH console	Enable      Disable
Account Management	Moxa Service	Enable     Disable
SNMP Agent	Maximum Login Users For HTTP+HTTPS	10 (1~10)
Authentication Server	Auto Logout Setting (min)	5 (1~1440)
Console Settings	Console authentication type	Local
Load Factory Default	Try next type on authentication denied	C Enable Disable
Log, Monitoring and Warning	Reset button	Always Enable O Disable after 60 :
Common Settings		
Change Password	Submit	
Save Configuration	Submic	
Restart		
Logout		

### Garanties et limitation de responsabilité

Veuillez consulter le site **www.cooperlighting.com/global/ resources/legal** pour obtenir les conditions générales.



Cooper Lighting Solutions 1121 Highway 74 South Peachtree City, GA 30269 P: 770-486-4800 www.cooperlighting.com Pour obtenir de l'aide technique ou un service : -800-553-3879

Service des ventes du Canada 5925 McLaughlin Road Mississauga (Ontario) L5R 1B8 Tél.: 905 501-3000 Téléc.: 905 501-3172 © 2023 Cooper Lighting Solutions Tous droits réservés.

La disponibilité du produit, les spécifications et les conformités peuvent être modifiées sans préavis.

# EIM - Modulo de interfaz Ethernet

**IMPORTANTE:** Lea atentamente antes de instalar el producto. Conserve estas instrucciones para tenerlas como referencia futura.





Riesgo de incendio, descarga eléctrica, cortes u otros riesgos de accidentes: la instalación y el mantenimiento de este producto deben ser realizados por un electricista calificado. Este producto debe ser instalado de acuerdo con el código de instalación correspondiente por una persona familiarizada con la construcción y la operación del producto y los peligros involucrados. Para una protección continua contra el riesgo de electrocución, reemplace todas las cubiertas y protectores después de que se haya completado el cableado de campo.

Riesgo de incendio y descarga eléctrica: asegúrese de que el suministro eléctrico esté desconectado antes de comenzar la instalación o intentar realizar cualquier tarea de mantenimiento. Desconecte el suministro eléctrico en el fusible o disyuntor. Todas las instalaciones deben cumplir con el Código Eléctrico Nacional y todos los códigos estatales y locales.

Riesgo de quemaduras: desconecte el suministro eléctrico y espere que el producto se enfríe antes de manipularla o repararla.

Riesgo de lesiones personales: debido a bordes filosos, manipúlela con cuidado.

El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar lesiones graves (incluida la muerte) y daños a la propiedad.

**RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD:** Cooper Lighting Solutions no asume ninguna responsabilidad por daños o pérdidas de ningún tipo que puedan surgir por la instalación, manipulación o uso inadecuado, descuidado o negligente de este producto.

AVISO: El producto puede dañarse y/o ser inestable si no se instala correctamente.

Nota: Las especificaciones y dimensiones están sujetas a cambios sin previo aviso.

**ATENCIÓN Departamento de recepción:** Observe que la descripción real de el producto no carezca de piezas ni presente daños notorios al momento de su entrega. Presente el reclamo directamente al transportista de carga (LTL). Los reclamos por daños ocultos deben presentarse dentro de los 15 días posteriores a la entrega. Se debe retener todo el material dañado, completo con el embalaje original.

AVISO: Todo el cableado nuevo debe ser verificado completamente antes de aplicar el suministro eléctrico.

AVISO: Diseñado solo para su instalación y uso en interiores. Ubicación seca clasificada.



œ

### Información general

El módulo de interfaz de Ethernet (EIM, por su sigla en inglés) es un dispositivo que posibilita la comunicación desde una PC a un panel o red de paneles Greengate por medio de una conexión a Internet. La PC puede ser local y estar dentro de un complejo de edificios o ubicarse en un lugar remoto.

El módulo de interfaz de Ethernet (EIM) convierte los paguetes de datos enviados a través de una conexión

TCP/IP en comunicaciones RS-232. Se necesita un módulo de interfaz de Ethernet (EIM) por cada red de control de iluminación, a menos que se utilice el software VisionTouch. Si está utilizando el software VisionTouch, se recomienda que se dedigue un módulo de interfaz de Ethernet a dicho software. Contacte a Soporte Técnico para obtener más detalles. Si los paneles están conectados a una red, se necesitará un módulo de interfaz de Ethernet (EIM) por cada panel. El paquete del dispositivo del EIM viene con los siguientes elementos:

- Dispositivo de módulo de interfaz de Ethernet (EIM)
- Adaptador de alimentación de CA
- El paquete de cables (contiene un cable cruzado para su configuración, un cable serial estilo telefónico y un cabezal adaptador para su conexión al panel de iluminación)



### Presentaciones típicas

El módulo de interfaz de Ethernet puede usarse para posibilitar el acceso solo dentro de la red LAN interna del edificio o puede también ser configurado por un administrador de redes cualificado únicamente para obtener acceso externo a través de Internet. Las siguientes imágenes ilustran estos tipos de configuraciones.

Conexión de Internet TCP/IP desde una ubicación remota



#### Conexión a Intranet TCP/IP desde una ubicación local



Computadora local conIP privada del módulo de interfaz de Ethernet

del software de iluminación Dirección: 10.0.0.1 Puerto EIM asignado: 10001

## Obligaciones del cliente

El módulo de interfaz de Ethernet (EIM) debe ser configurado por un administrador de redes cualificado. Además, el cliente debe proveer una dirección IP por cada dispositivo EIM que esté en uso y este debe poder soportar el protocolo de comunicaciones TCP/IP. El administrador de redes del sitio puede tener que realizar la programación del firewall para permitir el acceso remoto al dispositivo, según la configuración del sistema y el acceso deseado a la computadora.

#### Configuración del módulo de interfaz de Ethernet

A fines de que el EIM funcione correctamente con su aplicación, será necesario que el administrador de redes configure el(los) dispositivo(s) del EIM. Siga los pasos detallados en estas instrucciones, a los fines de que la unidad se comunique correctamente con el sistema de control de iluminación. Greengate recomienda el uso de la configuración incorporada de las páginas web del servidor en la unidad como método de configuración.

Las siguientes instrucciones describen la configuración del dispositivo usando las páginas web del servidor.

Las siguientes instrucciones describen la metodología utilizada para configurar la unidad. Independientemente de los ajustes importantes que deben configurarse, incluya los siguientes:

- 1. La dirección IP debe estar asignada de manera estática.
- 2. La máscara de subred debe estar configurada.
- 3. Se debe asignar una dirección de puerta de enlace predeterminada.
- El puerto IP debe configurarse si es un número de puerto. 4. El puerto N.º 10001 usualmente es un puerto sin usar que puede ser asignado.
- Los ajustes de serie deben configurarse correctamente de 5. acuerdo a las instrucciones para comunicación con la red del control de iluminación.

De no configurarse los ajustes anteriores, se generará una falla en la comunicación del dispositivo con el sistema de control de iluminación.

#### Realización de la conexión inicial

Para configurar el módulo de interfaz Ethernet (Ethernet Interface Module, EIM), debe asegurarse de que su computadora con Windows (PC, portátil) esté en la misma subred que el EIM. El EIM tiene una dirección IP predeterminada de 192.168.127.254. Su computadora personal debe estar en la subred 192.168.127.XXX. Para modificar la subred de su computadora, siga los siguientes pasos (nota: los pasos que se indican son para una máquina con Windows):

- 1. Desconecte el cable de conexión Ethernet LAN de su computadora.
- 2. Acceda al panel de control de Windows.
- 3. Seleccione la opción de Conexiones de redes.
- 4. En la opción de LAN e Internet de alta velocidad, encuentre la Conexión de área local de su tarjeta de interfaz de red. (Puede tener varias en la lista; si no está conectado a la red LAN de su edificio, será más probable que sea la conexión que dice "Cable de red desconectado").
- 5. Haga clic con el botón derecho en la conexión y elija Propiedades desde la ventana emergente.
- En la pestaña General, deslícese hacia abajo de la lista de elementos y resalte la opción Protocolo de Internet (TCP/ IP).
- 7. Haga clic en el botón Propiedades.
- 8. Tome nota de las configuraciones actuales para poder reconfigurarlas luego de finalizar la configuración.
- 9. Seleccione el botón de opción Utilizar la siguiente dirección IP.
- 10. Escriba la dirección IP 192.168.127.1.
- 11. Escriba la máscara de subred 255.255.255.0.
- 12. Deje todos los otros campos en blanco.
- 13. Haga clic en el botón OK.
- 14. Haga clic en el botón Cerrar. Puede tomar varios segundos hasta que las configuraciones de IP entren en efecto.
- 15. Conecte el cable cruzado incluido del puerto Ethernet de su computadora en el puerto Ethernet del EIM.
- 16. Abra su explorador de Internet.
- 17. Asegúrese de que las cookies estén habilitadas. (Remítase al archivo de ayuda de su explorador de Internet para obtener información sobre la habilitación de las cookies en la versión de su explorador.)
- En la ventana de dirección del explorador, escriba la dirección del EIM predeterminada 192.168.127.254 y presione la tecla Enter.



 Accederá a la herramienta de configuración de la consola web para el EIM. El nombre de usuario predeterminado es "admin" y la contraseña predeterminada es "moxa".



 Aparecerá la pantalla de bienvenida, pulse "Continue" (Continuar).

Welcomet admin. The larges accessful legin time is (02/02/2023 09:07:11 Thurs). From 192.168.127.155 Clear failure record and continue (Continue)	
	Welcomelization. The latest successful login time is [02/02/2223 09:7:11 Thurs]. from 192:168.127.155 (Deer failure record and continue) Costinue

21. Configure el nombre de usuario y la contraseña para el primer usuario, y también para el usuario "admin". Cada vez que restablezca la configuración predeterminada del dispositivo, tendrá que establecer el nombre de usuario o la contraseña antes de iniciar sesión en el dispositivo.

Change Password	
Please change the default password in considerat	on of higher security level.
Password	
Old password	
New password	
C C I	

**Nota:** Si olvida su contraseña, la ÚNICA forma de configurar el NPort 6000 es con el botón de reinicio para restablecer todas las configuraciones y cargar los valores predeterminados de fábrica. Si ha deshabilitado el botón de reinicio en la configuración de su NPort 6000, aún puede utilizarlo para cargar los valores predeterminados de fábrica dentro de los primeros 60 segundos posteriores al encendido del NPort 6000. Recuerde hacer una copia de seguridad de su configuración exportándola a un archivo. Su configuración se puede restaurar fácilmente importando el archivo al NPort 6000. Esto le ahorrará tiempo si ha olvidado la contraseña y necesita volver a cargar los valores predeterminados de fábrica.

22. La consola web aparecerá después de iniciar sesión.

← C ▲ Not secure   192.	168.127.254/home.htm	
	ioxa.com	
Ain Menu	Welcome to NPort 6000 Series	
Network Configuration	Model name	NP6250
	Serial No.	TBBHB1135834
Serial Port Configuration	Firmware version	1.19 Build 20110514
System Configuration	Ethernet IP address	192.168.127.254
Administration		te80::290:e8tt:tead:8676
log Monitoring and Warning	Ethernet MAC address	00:90:E8:AD:86:76
Common Sottings	Ethernet LAN speed	100M/Link
Common Settings	Up time	0 days 00h:05m:07s
Change Password	Serial port 1	9600,Even,8,1
Save Configuration	Serial port 2	9600,Even,8,1
C Restart	LCM	Not support
C Logout		

### **Configuration Settings in the EIM**

En el árbol de menú a la izquierda de la pantalla, seleccione la carpeta Network Configuration.

- 1. En la configuración de red, seleccione Basic Network Settings y defina los siguientes elementos:
  - Dirección IP
  - Máscara de red
  - Dirección IP de puerta de enlace
  - Configuración IP: asegúrese de que esté configurada en estática
- 2. Seleccionar el botón Enviar.

Main Menu	Network Settings - Basic	
Network Configuration	1Pv4 Configuration	
Bake Network Settings     Advised Network Settings     DOM6     Dom6     Senal Port Configuration     Gymen Configuration     Log. Monitoring and Warning     Common Settings     Change Password     Sewe Configuration     Mestint     Logout	IPv4 configuration IPv4 address Netmask	Static            192.168.127.254         255.255.255.0           255.255.255.0
	IPv4 DNS server 1 IPv4 DNS server 2 PPPoL user account PPPoE password WINS function WINS server	@ Cnable O Disable
	IPv6 Configuration IPv6 address Prefix IPv6 ddress Prefix IPv6 DNS server 1 IPv6 DNS server 2 Connection priority	64 ● IPv6 first (87C 2484) ○ IPv4 first
	Configuration LAN speed	Auto V

3. En la pantalla Basic Network Settings OK seleccione el botón de inicio.

	W Total Solution for Industrial Device Networking
Basic Network Settings OK!	
four changes have been submitted but not saved. Click Save/Restart to save your changes and rebo make additional changes, remember to save your configuration before restarting the server.	ot the server. Your changes will take effect when the server restarts. If you would like to
Back Save/Restar	Home

- 4. En el árbol de menú a la izquierda de la pantalla, expanda la carpeta "Serial Configuration" (Configuración serie) y, a continuación, expanda la carpeta "Port 1" (Puerto 1).
- En la carpeta "Port 1" (Puerto 1), seleccione "Operation Modes" (Modos de funcionamiento) y establezca los siguientes parámetros:
  - Aplicación: Toma de corriente
  - Modo: Servidor TCP
  - · Tiempo de verificación de vida del TCP: 1 minuto
  - Tiempo de inactividad: 0
  - Conexión máxima: 1
  - **Puerto local del TCP:** Se recomienda 10001 (u otro puerto especificado por el administrador de TI).
  - Se recomienda 10001 (u otro puerto especificado por el administrador de TI).
- 6. Select the Submit button.

Plan menu	Operation Modes	
Network Configuration	Port 1	
Serial Port Configuration     Constant Port Series     Communication Parameters     Data Buffering/Log     Modern Settings     Cipher Settings     Port 2     Ser Table	Application Mode TCP alive check time Inactivity time Max connection Ignore jammed TP Allow driver control Secure ICP nort	Socket         v           TCP Server v         Image: Comparison of the server v           Image: Comparison of the server v         Image: Comparison of the server v           Image: Comparison of the server v         Image: Comparison of the server v           Image: Comparison of the server v         Image: Comparison of the server v           Image: Comparison of the server v         Image: Comparison of the server v           Image: Comparison of the server v         Image: Comparison of the server v           Image: Comparison of the server v         Image: Comparison of the server v           Image: Comparison of the server v         Image: Comparison of the server v           Image: Comparison of the server v         Image: Comparison of the server v           Image: Comparison of the server v         Image: Comparison of the server v           Image: Comparison of the server v         Image: Comparison of the server v           Image: Comparison of the server v         Image: Comparison of the server v           Image: Comparison of the server v         Image: Comparison of the server v           Image: Comparison of the server v         Image: Comparison of the server v           Image: Comparison of the server v         Image: Comparison of the server v           Image: Comparison of the server v         Image: Comparison of the server v           Image: Comparison of the server v
Welcome Message     System Configuration     Administration     Log, Monitoring and Warning     Common Settings     Channe Neurosci	Cmd port Connection goes down Command by command operation Response timeout	966 RTS O ahways low
Save Configuration Restart Logout	Non-requested senial adua Data Faccing Packing length Delimiter 1 Delimiter 2 Delimiter 2 Delimiter process Force transmit Appy the above settings to all senial ports	0     [0 - 1024)       0     [1ex)       00     [1ex)       00     [1ex)       00     [1ex)       00     [1ex)       00     [1ex)       0     [1ex)

7. En la pantalla OK de configuración de modos de funcionamiento, seleccione el botón Inicio.

.com	W Total Solution for Industrial Device Networking
Operation Modes Settings OK!	
Your changes have been submitted but not saved. Click Save/Restart to save your changes make additional changes, remember to save your configuration before restarting the server.	nd reboot the server. Your changes will take effect when the server restarts. If you would like to
Back Sav	Restart Home

- En el árbol de menú a la izquierda de la pantalla, expanda la carpeta "System Configuration" (Configuración del sistema) y, a continuación, seleccione "SSL/TLS Configuration" (Configuración SSL/TLS).
- 9. Después de activar el modo de alta seguridad, haga clic en el botón "Submit" (Enviar) para guardarlo.

**Nota:** (Esta configuración es para agregar más seguridad y es opcional; se puede deshabilitar si no es necesaria. No puede utilizar un navegador obsoleto en este modo).

Ø Nor Ves Conste 🛛 🗙 🔶			~ - σ ×
← → ○ ▲ Not secure   192,168,12	7.254 home.htm		ピ 文 身 🛛 奉 (speer )
	a.com		39 Total Solution for Endurantial Device Heteoriting
Image: Section 2016         Image: Section 2016           Image: Section 2016         Image: Section 2016 <th>No.716 Conference</th> <th>Constru</th> <th></th>	No.716 Conference	Constru	

 En la pantalla "Set Secure mode Settings OK" (Aceptar la configuración establecida de modo seguro), seleccione el botón de inicio.

🛛 Nort Web Console 🛛 🛪 🔶			o ×
← → C ▲ Not secure   192,165,1.3	ef 🖈 👂	0 *	Updete
	a.com text Solvation for Industry	stal Dave	te Networking
al to here     be here	Lot have had holding off An entry have a sublished in ordinal A3 hasylheided is user out deput of the first off the first outer entry. For wall the base added deput, severing to use out the important of the first outer and the sublished deput outer outer outer outer outer. For wall the base added deput, severing to use outer Case important outer out	ur carligu	ration before

- 11. En el árbol de menú a la izquierda de la pantalla, expanda la carpeta "Serial Configuration" (Configuración serie) y, a continuación, expanda la carpeta "Port 1" (Puerto 1).
- En la carpeta "Port 1" (Puerto 1), seleccione "Communication Parameters" (Parámetros de comunicación) y establezca los siguientes parámetros:
  - Velocidad en baudios: 9600
  - Bits de datos: 8
  - Bits de parada: 1
  - Paridad: par
  - Control de flujo: Ninguno
  - FIFO (PEPS) Habilitar
  - Interfaz: RS-232

13. Seleccionar el botón Enviar.

	moxa.com	
fain Menu Overview	Communication Parameters	
Network Configuration	Port 1	
Serial Port Configuration	Port alias	
Port 1	Serial Parameters	
Operation Modes	Baud rate [Hint]	9600 ~
Communication Parameters	Data bits	8~
Data Buffering/Log	Stop bits	1 ~
Modern Settings	Parity	Even 🗸
Cipher Settings	Flow control	None 🗸
Port 2	RTS on delay	0 (0 - 1000 ms
User Table	RTS off delay	0 (0 - 1000 ms
Welcome Message	FIFO	Enable     Disable
System Configuration	Interface	RS-232 🗸
Administration	Apply the above settings to all serial	l ports
Log, Monitoring and Warning		
Common Settings	Submit	
Change Password	Submit	

 En la pantalla "Communication parameters OK" (Aceptar prámetros de comunicación), seleccione el botón "Save/ Restart" (Guardar/Reiniciar).

Communication Parameters Settings OKI
Your changes have been submitted but not saved. Cick Save/Restart to save your changes and reboot the server. Your changes will take effect when the server restarts. If you would like to
make additional changes, remember to save your configuration before restarting the structure
Book (Save/Restart intone)
Book (Save/Restart intone)

15. Una vez que aparezca la pantalla de aceptación Guardar/ Reiniciar, cierre el explorador web. Ya está completa la configuración.

Recuerde reestablecer las configuraciones TCP/IP de la red de su computadora a sus configuraciones originales. Si necesita volver a conectarse a través de las páginas web del servidor, deberá asegurarse de que su computadora esté configurada para comunicarse en la misma subred del dispositivo EIM. En vez de escribir la dirección predeterminada en la dirección del explorador, deberá utilizar la dirección IP asignada de la unidad.

### Conexión del EIM con el panel de iluminación

Una vez que la configuración esté finalizada, será necesario conectar el dispositivo al panel del control de iluminación, por medio de los siguientes pasos:

- 1. Conecte el cable de comunicaciones de estilo telefónico incluido al cabezal adaptador de 9 clavijas provisto.
- 2. Conecte el cabezal adaptador de 9 clavijas al puerto serial del módulo de interfaz de Ethernet.
- Conecte el otro extremo del cable de comunicaciones estilo telefónico al puerto COM estilo RJ11 en el panel del control de iluminación. (En algunos controladores, hay dos conectores estilo RJ11. Conecte el cable con el conector etiquetado como RS-232.)
- 4. Conecte un extremo del cable Ethernet al puerto RJ45 del módulo de interfaz de Ethernet, y el otro extremo del cable a la red Ethernet.

5. Enchufe el adaptador de alimentación incluido con el dispositivo.



# Indicadores LED de diagnóstico

Hay 5 LED ubicados en la parte superior de la unidad del EIM. Pueden resultar útiles para el diagnóstico del funcionamiento correcto de la unidad, además de usarse para la resolución de problemas, de ser necesario. El EIM indicará una conexión válida con la Ethernet de las siguientes maneras:

- El LED de la Ethernet mantendrá un color verde fijo cuando esté conectado a una red Ethernet de 100 Mbps.
- El LED de la Ethernet mantendrá un color naranja fijo cuando esté conectado a una red Ethernet de 10 Mbps.
- El LED de Ethernet parpadeará cuando sus paquetes estén siendo transmitidos o recibidos.

Nombre del LED	Color del LED	Función del LED	
Alimen- tación	Rojo	Se está suministrando alimentación a la entrada de alimen- tación.	
	Poio	Fijo: La alimentación está encendida y el NPort 6000 se está iniciando.	
	KOJU	Parpadeante: Se produce un conflicto de IP o el servidor DHCP o BOOTP no responde correctamente.	
Listo	Varda	Fijo: La alimentación está encendida y el NPort 6000 funciona con normalidad.	
	verue	Parpadeante: El servidor del dispositivo fue localizado por NPort Search Utility.	
APAGADO La alimentación está desconectada o hay un error de alimentación.		La alimentación está desconectada o hay un error de alimentación.	
	Naranja El NPort 6000 está conectado a una conexión Ethernet de 10 Mbps.		
Enlace         Verde         El NPort 6000 está conectado a una conec Ethernet de 100 Mbps.           APAGADO         El cable Ethernet está desconectado o tiene un cortocircuito.		El NPort 6000 está conectado a una conexión Ethernet de 100 Mbps.	
		El cable Ethernet está desconectado o tiene un cortocircuito.	
LED en	Verde	The serial port is opened by server-side software.	
uso	APAGADO	El software del lado del servidor abre el puerto serie.	
	Orange	El puerto serie está recibiendo datos.	
P1	Vert	El puerto serie está transmitiendo datos.	
	ÉTEINT	No se están transmitiendo ni recibiendo datos a través del puerto serie.	

### Botón de reinicio

Hay un botón de reinicio incorporado, ubicado entre la conexión de alimentación y la conexión Ethernet en el EIM. Presione el botón Reinicio de manera continua por

5 segundos para cargar las configuraciones predeterminadas de fábrica: Utilice un objeto puntiagudo, como un gancho recto para papeles o un escarbadientes, para presionar este botón.

Esto hará que el LED de Listo parpadee. Se cargarán las configuraciones predeterminadas de fábrica una vez que el LED de Listo deje de parpadear (después de aproximadamente 5 segundos). En este punto, debe soltar el botón de reinicio.

Puede limitar la función de reinicio durante los primeros 60 segundos posteriores al encendido inicial si accede a la carpeta "Administration" (Administración) en las configuraciones de la consola, selecciona la opción "Reset Button Disable after 60 sec" (Desactivar botón de restablecimiento después de 60 segundos), y luego envía para proteger el botón de reinicio ("Reset Button Protect").

	ioxa.com	
Main Menu     Overview	Console Settings	@ Fashla () Dirabla
Serial Port Configuration	HTTPS console Telnet console	Enable     Disable     Disable
Administration	SSH console Moxa Service	Enable     O Disable     Disable     Disable
SNMP Agent	Maximum Login Users For HTTP+HTTPS	10 (1~10)
Console Settings	Console authentication type	
Log, Monitoring and Warning     Common Settings	Reset button	<ul> <li>Enable</li> <li>Disable</li> <li>Always Enable</li> <li>Disable after 60 see</li> </ul>
Common Sectings	Submit	
Restort		

### Garantías y Limitación de Responsabilidad

Visite **www.cooperlighting.com/global/resources/legal** para conocer nuestros términos y condiciones.



Cooper Lighting Solutions 1121 Highway 74 South Peachtree City, GA 30269 P: 770-486-4800 www.cooperlighting.com Para servicio o asistencia técnica: 1-800-553-3879

Servicio de ventas de Canada 5925 McLaughlin Road Mississauga (Ontario) L5R 1B8 T : 905 501-3000 T : 905 501-3172 © 2023 Cooper Lighting Solutions Todos los derechos reservados.

La disponibilidad de productos, las especificaciones y los cumplimientos están sujetos a cambio sin previo aviso.