

RSQ Designer Trim

Garniture designer RSQ

Moldura estilo diseñador para RSQ

Packaging Contents

- RSQ*TRM** Decorative Trim
- * Represents the size of fixture
- ** Represents trim's surface finish

Refer to specifications for selection.

These trims are sold separately.

Contenu de l'emballage


- Garniture décorative RSQ*TRM**
- * Représente la taille du luminaire
- ** Représente la finition de la surface de la garniture. Consultez les spécifications pour faire un choix.

Ces garnitures sont vendues séparément.

Contenidos del embalaje

- Moldura decorativa RSQ*TRM**
- * Representa el tamaño de la luminaria.
- ** Representa el acabado de la superficie de la moldura. Consulte las especificaciones para hacer una selección.


Estas molduras se venden por separado.



6" Square

Carrée de 15,2 cm (6 po)


Cuadrada de 6 in (15,2 cm)



5" Square

Carrée de 12,7 cm (5 po)

Cuadrada de 5 in (12,7 cm)



4" Square

Carrée de 10,2 cm (4 po)

Cuadrada de 4 in (10,1 cm)

Decorative Trim installation with new RSQ

1. Install the trim, by placing it onto the face of the RSQ LED module. (Figure 1)
2. Engage the (3 - 4) trim locking features in the trim over the RSQ LED Module.
3. Engage each trim locking feature in a circular pattern around the trim until all (3 - 4) locking features are engaged. Do not attempt to engage all (3 - 4) locking features at the same time. (Figure 2 & 3)
4. Install the LED per original RSQ installation instructions.

Decorative Trim installation for previously installed RSQ

1. Pull down firmly on the module to lower it from the ceiling.
2. Disconnect power plugin connector.
3. Install the trim, by placing it onto the face of the RSQ LED module. (Figure 1)
4. Engage the (3 - 4) trim locking features in the trim over the RSQ LED Module. The locking features snap over the RSQ LED Module Housing. (Figure 2)
5. Re-install the RSQ LED module to the housing per original installation instruction.

Installation de la garniture décorative avec le nouveau RSQ

1. Installez la garniture en la plaçant sur la face du module à DEL RSQ. (Figure 1)
2. Enclenchez les (3 ou 4) éléments de verrouillage de la garniture au module à DEL RSQ.
3. En suivant un mouvement circulaire, enclenchez chaque élément de verrouillage autour de la garniture jusqu'à ce que tous les (3 ou 4) éléments de verrouillage soient enclenchés. N'essayez pas d'enclencher tous les (3 ou 4) éléments de verrouillage en même temps. (figures 2 et 3)
4. Installer la DEL conformément aux instructions d'installation originales de RSQ.

Installation de garniture décorative pour un RSQ déjà installé

1. Tirez fermement le module pour le dégager du plafond.
2. Débranchez le connecteur d'alimentation.
3. Installez la garniture en la plaçant sur la face du module à DEL RSQ. (Figure 1)
4. Enclenchez les (3 ou 4) éléments de verrouillage de la garniture au module à DEL RSQ. Les trois éléments de verrouillage s'enclenchent sur le boîtier du module à DEL RSQ. (Figure 2)
5. Réinstallez le module à DEL RSQ dans le boîtier en suivant les instructions d'installation d'origine.

Instalación de molduras decorativas con el nuevo RSQ

1. Para instalar la moldura, colóquela sobre la parte frontal del módulo LED RSQ. (Figura 1)
2. Enganche los (3-4) dispositivos de bloqueo de la moldura en la moldura que se encuentra sobre el módulo LED RSQ.
3. Enganche cada dispositivo de bloqueo de la moldura en un patrón circular alrededor de la moldura hasta que los (3-4) dispositivos de bloqueo estén cerrados. No intente cerrar los (3-4) dispositivos de bloqueo al mismo tiempo. (Figuras 2 y 3)
4. Instale el LED según las instrucciones de instalación originales de RSQ.

Instalación de la moldura decorativa de la luminaria RSQ previamente instalada

1. Tire firmemente hacia abajo del módulo para bajarlo del techo.
2. Desconecte el conector del enchufe de alimentación.
3. Para instalar la moldura, colóquela sobre la parte frontal del módulo LED RSQ. (Figura 1)
4. Enganche los (3-4) dispositivos de bloqueo de la moldura en la moldura que se encuentra sobre el módulo LED RSQ. Los dispositivos de bloqueo se sujetan a presión sobre el alojamiento del módulo LED RSQ. (Figura 2)
5. Vuelva a instalar el módulo LED RSQ en el alojamiento, siguiendo las instrucciones de instalación originales.

Figure 1




Figure 3





Figure 2



Cooper Lighting Solutions
1121 Highway 74 South
Peachtree City, GA 30269
P: 770-486-4800
www.cooperlighting.com

Canada Sales
5925 McLaughlin Road
Mississauga, Ontario L5R 1B8
P: 905-501-3000
F: 905-501-3172

© 2023 Cooper Lighting Solutions
All Rights Reserved
Printed in China
Imprimé en Chine
Publication No. IB51880623

Cooper Lighting Solutions is a registered trademark. All trademarks are property of their respective owners.

Cooper Lighting Solutions est une marque de commerce déposée. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif.

Cooper Lighting Solutions es una marca comercial registrada. Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Product availability, specifications, and compliances are subject to change without notice

La disponibilité du produit, les spécifications et les conformités peuvent être modifiées sans préavis

La disponibilidad de productos, las especificaciones y los cumplimientos están sujetos a cambio sin previo aviso